

Használati utasítás Reloop RSP hangfalakhoz

Bevezető

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Ez a termékleírás tartalmazza azokat az információkat, amik a biztonságos üzembe helyezéshez és használathoz szükségesek.

Kérem olvassa el és kövesse a leírásban foglaltakat figyelmesen, és tartsa ezt a leírást biztonságos helyen, hogy kéznél legyen, ha a jövőben szüksége lenne rá.

Ez a hangfal a legkorszerűbb eljárással lett megtervezve és elkészítve, a készülék kialakítása elegáns, barátságos és hordozható.

A gyártó cég elkötelezetten törekszik arra, hogy termékét folyamatosan fejlessze, hogy az, a vásárló maximális megelégedését szolgálja. Minden körülmény ellenére előfordulhat, hogy a leírás néhány helyen nem pontosan követi a készülék fizikai kialakítását, ezért fenntartjuk a jogot a leírás bármely részének a megváltoztatására.

Kérjük, üzembe helyezés előtt ellenőrizze a helyes csomagolást és annak épségét, ha valamit nem talál rendben, egyeztessen az eladóval a vásárlás helyén. Szállításból eredő károkért felelősséget nem tudunk vállalni. Ha rendellenességet észlel, keresse fel, és beszélje meg kereskedőjével.

Egyéb megjegyzések


1. Nem tartalmaz a készülék otthon javítható elemeket
2. Ne szedje szét, ellenkező esetben a garancia elvész
3. A készülék meghibásodása esetén keresse fel a szakszervizt, érdeklődjön a vásárlás helyén.

Csatlakozók és bekötések:

Jack dugó



Speakon dugó



1. Csak megfelelő hangfalkábel és csatlakozókat használjon. Ne használja a készüléket sérült vagy törött vezetékekkel, csatlakozókkal.
2. Az eredeti csomagolást őrizze meg, ha esetleg a készüléket vissza kellene vinni a szervizbe.
3. Ne öntsön bele folyadékot vagy vizet, és ne tartsa nagy áramú berendezés közelében.
4. Kapcsolja ki az erősítőt, mielőtt csatlakoztatná a hangfalat.
5. Ne távolítsa el a készülék védőrácsát, a hangsugárzó sérülésének megelőzése érdekében.
6. A készülékben csak szervízben javítható alkatrészek vannak.
7. Működés közben ne hagyja felügyelet nélkül.
8. Vásárláskor győződjünk meg a készülék sértetlen, működésképes állapotáról, ellenkező esetben kérjük az eladó segítségét.
9. A készüléket olyan helyen üzemeltesse, hogy mások által ne legyen hozzáférhető, kisgyerekektől tartsuk távol, azok ne játszhasználnak vele.
10. A hangfal rögzítését mindig szakszerűen végezze, használjon hangfal állványt vagy fali tartót. Ne használja a hangfal fülét a felakasztáshoz.
11. Ne használja a hangfalat a szinuszos teljesítménynél nagyobb erősítővel, mert ez a hangfal tönkremenetelét okozza.
12. Soha ne üzemeltesse a hangfalat az alábbi környezetben:
 - Közvetlen napsütés vagy sugárzó hő közelében
 - erősen páras helyen
 - a működés közben ne legyen 45 °C-nál magasabb vagy 10 °C-nál alacsonyabb hőmérséklet

Reloop - GDT GmbH.
hivatalos márkaképviselete:

ZAJ Discotechnika Kft.
H-1066 Budapest Jókai u. 11.
Tel.: (06/1) 332-7105
Fax.: (06/1) 312-2487
E-mail: zaj@zaj.hu Web: www.zaj.hu

Figyelmeztetések

Technikai adatok	RSP-10	RSP-12	RSP-15	RSP-30	RSP-18S
Az Ön által vásárolt termék					
Kialakítása	2 utas, 10"mély+1"driver, tölcsérben	2 utas, 12"mély+1"driver, tölcsérben	2 utas, 15"mély+1"driver, tölcsérben	2 utas, 2db 15"mély+1"driver, tölcsérben	18" mély bassreflex ládában
Színuszos teljesítmény (RMS)	100 W	150 W	200 W	400 W	400 W
Csúcsteljesítmény	200 W	300 W	400 W	800 W	400 W
Frekvencia átvitel	45-20000 Hz	45-20000 Hz	45-20000 Hz	45-20000 Hz	38-500 Hz
Impedancia	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	4 Ohm	8 Ohm
Érzékenység	97 dB	98 dB	97 dB	98 dB	96 dB
Méret	530x375x340 mm	600x400x440 mm	730x450x440 mm	1100x460x470 mm	580x720x510 mm
Tömeg	11,5 kg	18 kg	27,5 kg	38 kg	36 kg